

Übersicht der Tasten und Bedienung des Reglers

	Taste Exit / Standby Zum Ein- und Ausschalten ca. 3 Sek. drücken.		Taste Info / Setpoint
	Taste Manuelle Abtauung / Down		Taste Up / Manueller Modus

Der Elektronikregler ist werksseitig vorprogrammiert. Veränderungen sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Bei Netzausfall bzw. Abschalten des Gerätes, bleiben die eingestellten Werte erhalten.

Displayanzeigen

Im Normalbetrieb zeigt das Display die Ist-Temperatur oder einen der folgenden Werte an:

DEF = Abtauung wird ausgeführt	REC = SW-Wiederherstellung nach Abtauung
OFF = Regler im Standby-Modus	CL = Anforderung der Verflüssigerreinigung
DO = Alarm für: Tür offen	HI = Übertemperaturalarm
LO = Untertemperaturalarm	E1 = Defekt in Fühler T1
	E2 = Defekt in Fühler T2

INFO – Menü:

T1 = Ist – Temperatur des Fühlers 1	TLO = Mindest Messtemperatur des Fühlers 1
T2 = Ist – Temperatur des Fühlers 2	CND = Verdichter Betriebszeit in Wochen
THI = Maximale Messtemperatur des Fühlers 1	LOC = Tastenzustand (Sperr)

Zugriff auf das Menü und Datenanzeige






- Die Taste drücken und los lassen.
- Mit den Tasten oder die anzuzeigenden Daten wählen.
- Mit der Taste den Wert anzeigen.
- Zum Verlassen des Menüs die Taste drücken oder 10 Sekunden warten.

Setpoint


(Anzeige und Änderung des Sollwertes - gewünschter Temperaturwert)

- Die Taste mindestens für eine halbe Sekunde drücken, um den Sollwert anzuzeigen. (+4°C = Werkseinstellung)
- Die Taste gedrückt halten und mit den Tasten oder den gewünschten Wert einstellen (die Regelung kann innerhalb des Mindestwertes **SPL** und Höchstwertes **SPH** erfolgen).
- Beim Loslassen der Taste wird der neue Wert gespeichert.


Reset der gespeicherten Werte THI, TLO, CND

- Im Menü mit den Tasten  oder  den zu resettierenden Wert wählen.
- Mit der Taste  den Wert anzeigen.
- Die Taste  gedrückt halten und gleichzeitig die Taste  drücken.

Standby

Die Taste  lässt, wenn sie für 3 Sekunden gedrückt wird, das Gerät in den Standby umschalten.
(Nur bei SB = YES)

Tastensperre EIN- / Ausschalten

 Info Taste drücken. Mit den Pfeiltasten im Menü blättern bis in der Anzeige "Loc" erscheint. Drücken sie nun nochmals die Info Taste und halten sie diese gedrückt. Im Display erscheint nun "no" für Tastensperre aus und "YES" für Tastensperre an. Stellen sie nun mit den Tasten „AUF“ und „AB“ die gewünschte Funktion ein. Durch loslassen aller Tasten springt der Regler nach einigen Sekunden wieder in seine normale Funktion zurück.
Bei eingeschalteter Tastensperre kann nur das Info-Menü betätigt werden.

Abtaugung

Alle Kühltische besitzen eine vollautomatische Abtauregelung. Die Parameter für die Abtauintervalle, Abtauzeiten, usw. sind vom Werk auf die optimalen Werte voreingestellt worden. Diese Parameter dürfen nur im Ausnahmefall durch den Kälte-/Elektrofachmann verändert werden. Die Parameterlisten können bei Bedarf beim Hersteller angefordert werden. Während der Abtauphase leuchtet auf dem Elektronikregler „DEF“ auf. Dieses signalisiert die Abtauphase und erlischt nach Beendigung des Abtauvorganges wieder. Die Tauwasser verdunstung erfolgt bei allen Geräten automatisch.

Manuelle Abtaugung

Durch Drücken der Taste  für 2 Sekunden kann eine manuelle Abtaugung eingeleitet werden.

Achtung: Während jeder Abtaugung erscheint im Display die Anzeige „dEF“. Nach der Abtaugung erscheint im Display die Anzeige „rEc“ für 10 Minuten.